



1. Flooré-skive montert i Alfifix ReadyFlex
2. Priming med Alfifix UniversalPrimer
3. Alfifix ProFix med Alfifix FlexBinder
4. Alfifix QuickFuge 8 premium

### Underlag

Underlaget skal være stabilt og egnet i henhold til gjeldende bransjeregler. Flooré varmgulvskiver monteres i Alfifix ReadyFlex. Bruk en 6 mm tannsparkel til å glatte ut flislimen. Trykk fast skiven i den våte flislim slik at du får full fylling under skiven. Monter gulvvarmerør i henhold til Floorés anvisninger. Monteringen bør utføres enten rett etter at skivene er lagt eller når flislimen er herdet.

Når gulvvarmesystemet er installert og trykk-kontrollert, er det tid for å legge fliser. Gulvvarmesystemet skal være avstengt.



### Produkter

Alfifix ReadyFlex  
Alfifix UniversalPrimer  
Alfifix 1K Tettningsmasse  
Alfifix ProFix  
Alfifix FlexBinder  
Alfifix QuickFuge Premium 8  
Alfifix M-Silicon

### Forbehandling

Avfett Flooré-skivene med rødsprit eller et lignende rengjøringsmiddel. Tørk over med en myk klut. Alfifix UniversalPrimer, alternativt Alfifix 1K Tettningsmasse, påføres med rull eller pensel i et tynt heldekende, materialskillende lag. La det tørke i min. 2 timer.

### Legging av fliser

Keramiske fliser, min. 150 x 150 mm, monteres i Alfifix ProFix eller Alfifix QuickFix premium blandet med Alfifix FlexBinder.

Flexbinder fortynnes med rent vann i forholdet 1:1 og blandes i pulver til passende konsistens, 0,4–0,5 l/kg. Fliserne monteres i henhold til generelle anvisninger.

Tørketid før fuging er minst 2 døgn.

### Fuging

Fliserne fuges med Alfifix QuickFuge Premium 8 alt. Alfifix UniversalFuge - CeraFill 10. Vegg/gulv-vinkelen fuges med Alfifix M-Silicon myk fugemasse.

### Merk!

Gulvvarmen skal være slått av i minst 14 døgn etter at fugearbeidene er fullført. Deretter økes temperaturen gradvis.

### Referanser

[www.floor.se](http://www.floor.se)

