



Foliebaserat våtrumsmatta

För vattentätning av underlag före installation/läggning av kakel.

- Används inomhus
- Kan användas på massiva underlag och skivkonstruktioner
- Snabb montering
- Helarmerande och förstärkande
- Änggenomgångsmotstånd > 1.800.000 s/m
- Täcker sprickor i kritiska underlag
- Godkänd för våtrum

Produkt

Diffusionstätt våtrumsmatta av PP laminerad PP folie.
Längd: 30 m. Bredd: 1 m. Tjocklek: ca 0,4 mm

Förpackning

30 m per rulle.

Underlag

Puts, 2 dygn
Betong, 14 dygn, max 90% RF Lättbetong,
Betongelement min 1 månad, Avjämningsskikt av bruk min 2 dygn,
Våtrumsgips, till exempel Glasroc Hydro
Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O,
Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard,
Jackson och Lux skivor. Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärks konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjämningsmassa med nätarmering.
Hänvisning till "Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum", BBV

Förbehandling

Underlaget skall vara yttorr, fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam samt fri från cement hud, lösa partiklar och formolja. I våtrum med skivkonstruktioner (våtzon 1) används Alfix Vattenspärr endast för reglering av sugförmåga. På sugande underlag påföres Alfix Vattenspärr förtunnad med vatten till exempel 1:6.

Bruksanvisning

Applitera Alfix 2K Tätningsmassa på underlaget som ett heltäckande lager, åtgång ca 0,5 kg/m². Använd t.ex. roller, pensel eller spackel.

Montering på vägg: Mät väggytorna och tillpassa våderna av Alfix Våtrumsmatta till rummets höjd (minus 2-5 cm). Påför Alfix 2K Tätningsmassa med roller eller fintandad spackel. Åtgång: Ca 0,5 kg/m² Montera våderna lodrätt i den våta tätningsmassa med 50-100 mm överlapp. Vid hörnskarvar sveps minimum 50 mm runt hörn. Skär fritt runt rör! Gnid/stryk fast våtrumsmattan med mjuk, slät plastspackel eller liknande lämpligt verktyg. Se till att det inte förekommer luftblåsor under mattan. Monteringen bör ske omedelbart efter påföringen av tätningsmassa. Överskjutande tätningsmassa i skarven jämnas/tas bort strax efter monteringen med pensel eller annat lämpligt verktyg.

Montering på golv: Gå vidare med montering på golvet på samma sätt som på vägg. Tillpassa våder av Alfix Våtrumsmatta till rätta längd. Påför Alfix 2K Tätningsmassa med en roller eller fintandad limspackel. Åtgång: Ca 0,5 kg/m². Våderna monteras kant i kant längs väggar och med 50 – 100 mm överlapp vid golvskarvar. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan.

Märkning

 1073	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 25 1073-CPR-314-5 EAD 030436-00-0503	Alfix Banemembran Basic ETA-25/1145 Ydeevnedeklaration nr. 62
---	--	---

Hänvisningar

Produktinfo för:

- Alfix Grundrent
- Alfix Vattenspärr
- Alfix 2K Tätningsmassa

Broschyr:

- Våtrum – Tätskikt med Alfix folie system

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Ånggenomgångsmotstånd (RF100/75)	1,8 mill. m/s
Dragbrottöjning	150-200%
Torktid/gångbar/plattsättning	4 - 6 timmar vid +20°C
Temperaturbeständighet	-5°C - +70°C
Vikt>	200 g/m ²

Ånggenomgångsmotstånd

Testklima	Sd i m	Z i GPa·m ² ·s/kg	Z i s/m
RF100/75	50,1	256,6	1.880.000
RF93/50	59,1	302,6	2.220.000