

Rengjørings- og vedlikeholdsveiledning for Alfix TopCoat Design

NO 08-2022



Før gulvet tas i bruk

Ett døgn (tidligst) etter avsluttet behandling med Alfix TopCoat Design anbefales det at gulvet vaskes to ganger med Alfix Gulvpleie utblandet med vann i forholdet 1 del Alfix Gulvpleie i 10 liter med lunkent vann.

Mellom første og andre vask bør det gå minst en time. Det må ikke vaskes med rent vann etter disse to.

Daglig vedlikehold av gulvet

Mindre søl på gulvet må tørkes opp før det tørker inn, og dermed minimerer du faren for flekker.

Rengjør gulvet med en klut fuktet med lunkent vann.

Ved behov kan gulvet rengjøres med Alfix Gulvpleie hvor $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ dl blandes ut i 10 liter lunkent vann.

Periodisk oppfrisking/vedlikehold av gulvet

Avhengig av den daglige belastningen må gulvet oppfriskes/vedlikeholdes i intervaller som er basert på belastningen. Dette skal utføres med Alfix Gulvpleie utvannet i forholdet 1 dl Alfix Gulvpleie til 10 liter lunkent vann.

Hvis gulvet er svært skittent, kan det hende at gulvet må renses med Alfix Grunnrens utblandet i lunkent vann med forholdet 1 del Alfix Grunnrens og 10 deler lunkent vann.

Vask gulvet med denne blandingen og la det virke i 5 -10 minutter.

Deretter må gulvet bearbeides med en klut og en kost.

Gulvet må deretter vaskes flere ganger med rent vann, slik at alt av Alfix Grunnrens fjernes.

Gulvet er nå helt rensert for Alfix Gulvpleie, og det må derfor gjennomføres en gjenoppbygging av gulvet med Alfix Gulvpleie i henhold til instruksjonene under «Før gulvet tas i bruk».

Hvis denne rengjørings- og vedlikeholdsveiledningen følges, vil du alltid ha et velpleid Alfix TopCoat Design-gulv.

Du finner mer informasjon om vedlikehold i veiledningen [Alfix Designgulv](#).

Produkter

- Alfix Gulvpleie
- Alfix Grunnrens

